

Инструкция по монтажу Опорная пластина 450х450 под ПВХ-мембрану

| №                  | Наименование                              | Толщина утеплителя |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
|                    |                                           | 100мм              | 150мм   | 200мм   |
| 1                  | Опорная пластина под ПВХ-мембрану 450х450 | 1 шт.              | 1 шт.   | 1 шт.   |
| Комплект крепежа № |                                           | ПВХ/100            | ПВХ/150 | ПВХ/200 |
| 2                  | Болт М8х30 с кв. подг.                    | 2 шт.              | 2 шт.   | 2 шт.   |
| 3                  | Гайка М8 с фланцем                        | 2 шт.              | 2 шт.   | 2 шт.   |
| 4                  | Саморез для крепления SP 6,3х120          | 8 шт.              | -       | -       |
| 4                  | Саморез для крепления SP 6,3х185          | -                  | 8 шт.   | -       |
| 4                  | Саморез для крепления SP 6,3х240          | -                  | -       | 8 шт.   |
| 5                  | Прокладка ЕПДМ резиновая 4мм              | 2 шт.              | 2 шт.   | 2 шт.   |

