

Инструкция по монтажу Опора-переходник PRESTIGE ZN 600 фальц

№	Наименование	Кол-во
1	Опора-переходник PRESTIGE ZN 600 фальц	1 шт.
Комплект крепежа № УШ/7		
2	Болт мебельный М8х30 с кв. подг.	2 шт.
3	Гайка М8 с фланцем	2 шт.

