

Инструкция по монтажу Опора перехода для парапета на плоскую кровлю 485/660/800

№	Наименование	Кол-во
1	Опора кровельная на плоскую кровлю	4 шт.
2	Стойка опоры 400	4 шт.
3	Кронштейн стойки опоры	4 шт.
4	Пластина крепежная для кровельной опоры	8 шт.
5	Балка поперечная 778/953/1093	2 шт.
Комплект крепежа № ОП/З		
6	Болт М8х16	4 шт.
7	Болт М10х80	16 шт.
8	Гайка М8 с фланцем	4 шт.
9	Гайка М10	16 шт.

