

Инструкция по монтажу Опора перехода через парапет фальц

№	Наименование	Кол-во
1	Опора PRESTIGE низкая универ	4 шт.
2	Пластина соединительная для Лестницы кровельной маршевой (правая+левая)	2+2 шт.
3	Опора-переходник PRESTIGE ZN 550 фальц	8 шт.
4	Зажим PRESTIGE фальц	16 шт.
Комплект крепежа № ОП/2		
5	Болт М8х16	8 шт.
6	Болт медельный М8х30 с кв. подг.	16 шт.
7	Болт медельный М8х40 с кв. подг.	16 шт.
8	Гайка М8 с фланцем	40 шт.
9	Прокладка ЕПДМ резиновая 4мм	8 шт.

