

Инструкция по монтажу Эвакуационный трап В-700/820/1000/1200мм L-2076мм

№	Наименование	Кол-во
1	Бок 6 трапов	2 шт.
2	Поперечное крепление 690/815/1003/1192	3 шт.
3	Полотно трапа PRESTIGE ZN 330 700/820/1000/1200	6 шт.
4	Крепление поперчины PRESTIGE	6 шт.
5	Регулировочная стойка PRESTIGE 0,6м	6 шт.
6	Упор стойки трапа	6 шт.
7	Корпус опоры	6 шт.
8	Распорный швеллер	6 шт.
9	Кронштейн опоры рамы NEW	6 шт.
Комплект крепежа № Т5/4		
10	Болт М8х16	48 шт.
11	Болт М8х60	36 шт.
12	Гайка М8 с фланцем	84 шт.
13	Болт М10х20	24 шт.
14	Болт М10х70	12 шт.
15	Гайка М10	60 шт.
16	Шайба М10	12 шт.
17	Коврик самоклеящийся	6 шт.

